



1. PÄÄKYTKIN ON / OFF

Kytkin oltava ON -asennossa käyttäessäsi saunaa.

Saunan saat pois päältä, käyttämällä kytkintä OFF -asennossa.

3. AJASTINKELLO

Painamalla kellon kohdasta säädät saunan päällä oloajan.

Säädä vain saunomisaika esim. 2h. Sauna lämpiää noin 30 min.

Saunan ollessa päällä moni muu sähkölaite kytkeytyy pois päältä (lattialämmitys, vesi-
varaaja, kuivauskaapit , jne.) kuormituksen alentamisen takia.

Jos saunotaan useita tunteja yhtäjaksoisesti (3h) voi lämminvesi loppua. Pidä sauno-
misen välissä yli 45 min taukoja ja sammuta sauna siksi ajaksi.

SAUNOMISEN JÄLKEEN EI TARVITSE VARATA LISÄAIKAA SAUNAN KUIVATTAMISEEN.

4. AJASTIN- JA LÄMPÖTILAN NÄYTTÖ

Led- näyttö kertoo päällä oloajan ja saunan lämpötilan.

5. LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ

Säätimeen on merkitty optimaalinen lämpötilanarvo n.90 C.

Käytä saunassa aina istuinsuojia (Peflettejä).

Saunan ikkunasta voi näkyä saunojat tielle.

Jos menet altaaseen, huolehdi ettei ulko-ovi mene lukkoon!

Pyri huuhtelemaan lauteet käytön jälkeen.

ÄLÄ VIE KYNTTIÖITÄ SAUNAAAN, PALOTURVALLISUUDEN TAKIA.